

Kasutusjuhend

Valgustundlik keevitusmask ADF725S

TÄHELEPANU!

Enne kasutamist veenduge, et on paigaldatud väline kaitseklaas, ja eemaldage kaitsekile.

Veenduge, et kaitseklaas on puhas ja et kaks andurit filterkasseti ees ei ole mustuse või metallipritsmetega

määrduvad. Kontrollige, et seadme osad ei oleks kulunud ega kahjustatud. Katkised või kahjustatud osad tuleb enne seadme kasutamist välja vahetada.

ETTEVAATUST!

Ärge asetage maski kuumale pinnale. Ärge avage ega parandage filtrikassetti.

Ärge kasutage maski, millel puuduvad kaitseklaasid.

KASUTAMINE

1. SEADISTAGE KEEVITUSMASK VASTAVALT OMA ISIKLIKELE VAJADUSTELE

Seadistage peavõru nii suuruse kui ka kõrguse järgi.

2. TOIDE

Päikesepatarei lülitub valguse mõjul automaatselt sisse.

3. VALIGE TUMEDUSASTE

Tumedas režiimis võib valida viie tumedusastme vahel: 9, 10, 11, 12 ja 13. Tumedusastme valimiseks keerake filtril olevat regulaatorit.

Valitud tumedusastmele osutab nool lülitinupul.

SOOVITATAVAD TUMEDUSASTMED

	0,5	1	2,5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500		
KEEVITUS-																										
PROTSESS	Shade 9									Shade 10			Shade 11						Shade 12						Shade 13	14
	Shade 10									Shade 11						Shade 12						Shade 13				14
Kaetud elektrood	Shade 10									Shade 11						Shade 12			Shade 13			Shade 14				15
	Shade 9			Shade 10			Shade 11			Shade 12			Shade 13			Shade 14										
MIG, terased	Shade 10									Shade 11			Shade 12			Shade 13			Shade 14			Shade 15				
	Shade 10									11			12			13			14			15				
MIG, alumiinium	Shade 11									Shade 12						Shade 13										
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14			15										

Shade = Tumedusaste

ÜLEVAATUS

- Kontrollige valgustundliku keevitusfiltri töötamist reeglipäraselt.
- Pragunenud, deformeerunud või kraabitud filtrid ja kaitseklaasid halvendavad oluliselt nähtavust ja kaitsetust.
- Niisugused klaasid tuleb otsekohe välja vahetada.
- Vaadake mask aeg-ajalt üle ja vahetage välja kulunud või vigastatud osad.

PUHASTAMINE

- Puhastage maski neutraalse puhastusvahendi ja leige veega.
- Puhastage filtrit puhta kiuvaba lapi või rätiga.
- Ärge kastke seadet vette.
- Ärge kasutage lahusteid.

VEAOTSING

HÄIRED TUMENEMISEL

- Peavõru asend on ebaühtlane, nii et parema ja vasaku silma kaugus filtrist on erinev.

VALGUSTUNDLIK FILTER EI TUMENE VÕI VILGUB

- Kaitseklaas on must, puhastage või vahetage see välja.
- Valgusandurid on mustad, pühkige puhta lapiga.
- Keevitusvool on liiga väike.

HALB NÄHTAVUS

- Veenduge, et kaitsekaas ja filtrikassett on puhtad.
- Veenduge, et tumedusaste on õigesti valitud.
- Veenduge, et taustavalgustus ei ole liiga hämar.

Tehnilised andmed

Kasseti mõõtmed	110×90×9mm	Vaateväli	98 x 44mm
Hele olek	3,5	Ümberlülitusaeg heledast tumedaks	1/16000 s
Tume olek	Muudetav 9-13	Ümberlülitusaeg tumedast heledaks	0.1 -1.0 s
Autom. Väljalülitus	Jah	Toide	Päikesepatarei. 2 x AAA vahetatavad alkaline patareid
Kasutustemp.	-10°C ~ +55°C	Lihvimisfunktsioon	Jah
Ladustamistemp.	-20°C ~ +70°C	Netokaal	440g

Maaletooja:

GF Anapol OÜ Peterburi tee 1a, Tallinn Tel. 6380464