

Elga reduktsiooniventil Tigex

Juhised ja varuosade loetelu

JUHEND

- Enne reduktsiooniventili ühendamist ballooni puhuge ballooni ventiililt ära igasugune mustus, selleks avage ventiil hetkeks. Pöörake tähelepanu sellele, et gaasijuga ei suunataks otse inimestele, lahtisesse tulle ega kuumadele esemetele.
- Kontrollige, kas reduktsiooniventil on gaasiballooni väljavooluotsikuga ühendamiseks varustatud originaalühendiga.
- Kruvige reduktsiooniventil kõvasti gaasiballooni ventiilile.
- Ühendage gaasivoolik reduktsiooniventili vooliku nipliga.
- Kinnitage ühendus voolikuklambriga.
- Avage aeglaselt ja ettevaatlikult ballooni ventiil ja lugege gaasi survet balloonis olevat survet näitavalt manomeetrilt.
- Reguleerige gaasi survet, kasutades surve-/kuluregulaatoreid.

Tähelepanu: hoidke ballooni võtit alati oma kohal gaasiballoonil, kui seade on ühendatud.

Töö lõpetamisel või pikematel töökatkestustel:

- Sulgege ballooni ventiil ja laske voolikutest välja kogu sinna jäänud gaas.
- Sissemonteeritud kaitseventil on eelnevalt reguleeritud ning seda ei tohi muuta.

HOOLDAMINE

Parandustöid tohivad teha ainult spetsialistid või meie poolt selleks volitatud personal.

VARUOSADE LOETELU

Gaasitüüp	Ballooni rõhu manomeeter	Kulumõõtur	Vooliku-nippel	Reguleerimisventiil	Kulumõõturite komplekt
AR I ühe kulumõõturiga	3033-1500	3712-0000	3215-0075	3712-2010	3712-2110
AR II Kahe kulumõõturiga	3033-1500	3712-2000	3215-0075	3712-2010	3712-2100
CO ₂ I ühe kulumõõturiga	3033-1500	3712-0000	3215-0075	3712-2010	3712-2110
CO ₂ II kahe kulumõõturiga	3033-1500	3712-2000	3215-0075	3712-2010	3712-2110
Formier	3033-1500	3712-0000 + 3718-0016	3216-0075	3712-2010	3712-2110
Tihendikomplekt				AR	3710-0050
				CO ₂	3710-0050
				Formier	3710-0050

REDUKTSIOONIVENTIIlid TIGEX

Gaasitüüp	Art. nr.	Liitmik		Ballooni rõhu manomeeter	Kulumõõtur	Märkus
		Sisend	Väljund	bar	l/min.	
Argoon	3710-5000	W24.32x14/1"	R3/8"	0 - 315	4 - 30	Rootsi standard SMS 2238
Argoon	3710-5100	W24.32x14/1"	R 3/8"	0 - 315	2x(4 - 30)	Rootsi standard SMS 2238
CO ₂	3714-5000	W21.8x14/1"	R 3/8"	0 - 315	4 - 30	Rootsi standard SMS 2238
CO ₂	3707-0000	W21.8x14/1"	R 3/8"	0 - 315	2x(4 - 30)	Rootsi standard SMS 2238
Formier	3718-5000	W21.8x14/1"V	R 3/8"V	0 - 315	4 - 30	Rootsi standard SMS 2238
Formier	3718-5100	W21.8x14/1"V	R 3/8"	0 - 315	2x(4 - 30)	Rootsi standard SMS 2238

Tootja: Elga Gas Equipments AB
 Snickarevägen 1
 443 61 STENKULLEN
 Rootsi
www.elgagasequipment.com

Maaletooja: GF Anapol OÜ
 Peterburi tee 1a
 11415 Tallinn

Tel. 6380 464
 Faks: 6380 465
 e-post: info@keevitus.ee
 internet: www.keevitus.ee