

3M 1261 ja 1271 korduvalt kasutatavad kõrvatropid ja säilituskarp

Kasutusjuhend

Kasutusotstarve - 3M 1271 kõrvatropid on mõeldud asetamiseks väliskõrva kuulmekäiku, et vähendada ohtliku müra ja tugevate helide mõju kuulmisele.

Paigaldamisjuhend – Seadke tropid kõrvadesse vastavalt pakendil toodud joonistele. Enne igat kõrvapanemist kontrollige kõrvatroppe, kas nad on terved ja töökorras. Liikumise tõttu paigalt nihkunud kõrvatropid asetage uuesti korralikult kõrva. Kui tropid on vigastatud, visake nad kohe minema ja võtke uus paar.

Enne ohtlikult mürarikkasse piirkonda minemist pange alati kõrvatropid kõrva.

1. Võtke kõrvatropp kätte, hoides seda sõrmedega tagumisest osast.
2. Teine käsi sirutage üle pea ja tõstke vastaspoolset kõrvalesta üles, et avada kuulmekanal.
3. Suruge kõrvatropi ümardatud ots täielikult kuulmekanalisse, jättes tagumise otsa niipalju kõrvast välja, et troppi saaks välja tõppata.
4. Korralikult paigaldatud kõrvatropp.

Kontrollimine – Kõrvatroppe paigaldades jälgige, et nad sulgeksid kuulmekäigu tihedalt. Kui tropid on õigesti paigaldatud, kostab teie oma hääl kumedit ja ümbritsevad helid on palju vaiksemad. Tõmmake kergelt troppi – see ei tohi kergesti liikuda. Kui troppi on kerge liigutada, eemaldage see ja asetage uuesti sügavamalt kõrva. Kandes kontrollige pidevalt troppide asetust. Kui tropid on kõrvas lõdvalt, väheneb nende kaitsevõime märgatavalt.

Märkus: Kuulmekanali suurus ja kuju on üsna individuaalsed. Kui teil ei ole võimalik paigaldada kõrvatroppe korralikult ja mugavasti kõrva, võtke ühendust tööohutusspetsialisti või 3M Eesti filiaaliga, et saada nõu ja abi.

Troppide eemaldamine – Troppe on mugavam kõrvast ära võtta, kui te enne tõmbamist keerate neid.

Keakskiidud – Toode vastab Euroopa Ühenduse direktiivi 89/686 EEC lisas II toodud põhilistele turvanõuetele. Toodet on konstrueerimise järgus testinud Briti Standardiamet (BSI), Chiswick, London, W4 4AL, UK (0086).

Puhastamine – Kuna tropid on korduvalt kasutatavad, tuleb neid pärast kasutamist pesta pehme seebi ja leige veega. Ärge kasutage alkoholi või muid desinfitseerijaid, sest need võivad troppe kahjustada. Loputage tropid korralikult puhtaks ja laske kuivada toatemperatuuril. Ärge kasutage soojust ega kuivatage troppe.

Säilitamine – Kõrvatroppe tuleb säilitada originaalpakendis toatemperatuuril kaitstuna saasteallikate eest.

Suurus – Kõrvatropid on nominaalses suurus 7/13 vastavalt EN 352/2.

Mass - 3 g

Tähelepanu!

1. Kõrvatroppe võivad kahjustada mõningad kemikaalid. Täpsem teave tootjalt.
 2. Troppe ei tohi kasutada, kui on oht, et ühendusjuhe võib töötades millegi taha kinni jääda.
 3. Kontrollige, kas kõrvatropid on:
 - antud tööks sobivad
 - töökorras ja vigastusteta
 - korralikult kõrva asetatud
 - kasutusel kogu mürarikkas piirkonnas viibimise jooksul.
 4. Kõrvatropid on testitud pideva müra suhtes ja seetõttu ei pruugi nad pakkuda optimaalset kaitset impulssmüra eest, nt püssilasud.
 5. Lahkuge viivitamatult müraapiirkonnast, kui kõrvatropid saavad vigastada.
- Transportimisel kasutage originaalpakendit.

NB! – Nagu kõigi kuulmiskaitsevahendite puhul, võib kõrvatroppide vale kasutamine või kasutusjuhiste eiramine põhjustada müra- ja kuulmiskahjustuse. Kui kõrvatroppide kohta tekib küsimusi, pöörduge tööohutusspetsialisti poole või võtke ühendust 3M Eesti filiaaliga telefonil 6115900.

Maaletooja:

GF Anapol OÜ

Peterburi tee 1a, 11415 Tallinn

Tel. (0) 6380 464

Faks (0) 6380 465

E-post: info@anapol.ee

www.anapol.ee

Teave:

3M Eesti Filiaal

Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn

Tel. (0) 611 5900

innovation.ee@mmm.com

www.3m.com

Faks: (0) 611 5901