

3M 1310 võruga kõrvatropid

HEAKSKIIDUD: Toode vastab Euroopa Ühenduse direktiivi 89/686 lisas II sätestatud põhilistele ohutusnõuetele. Projekteerimisjärgus toodet kontrollis Briti Standardite Instituut, Milton Keynes, Suurbritannia (0086).

PAIGALDAMISJUHISED: Võruga kõrvatropide päheseadmisel järgige pakendil olevaid jooniseid.

1. Võtke kinni võrust kõrvatropide juures.
2. Suunake tropid kuulmekäigu avasse ja suruge* kõrva. Nihutage troppe veidi igas suunas, et leida kõige tihedamini istuv asend.
3. Võru võib kanda lõua all või kuklal.

* Võib tõmmata kõrvalesta peast eemale ja ülespoole samal ajal troppi kuulmekäiku surudes. Nii saavutate kõige tihedama kontakti.

HOOLDAMINE: 1310 kõrvatropid on korduvalt kasutatavad. Neid saab eemaldada ja pesta vee ja seebiga. Kui tropid saavad vigastada või ei lähe pestes puhtaks, on aeg nad minema visata ja uutega asendada.

SÄILITAMINE: Hoidke võruga kõrvatroppe puhtas saastuseta ruumis, kus nad ei saa vigastada.

KAAL: vastavalt EN352-2 on võruga kõrvatropide keskmine kaal 13 grammi.

ENNE KASUTAMIST KONTROLLIGE ALATI, KAS KÕRVATROPID ON:

1. SOBIVAD SELLE TÖÖ JAOKS*,
2. KORRALIKULT KÕRVA PANDUD,
3. KASUTUSEL KOGU MÜRARIKKAS KESKKONNAS VIIBIMISE AJAL*,
4. VAHETATUD, KUI ON VAJADUS.

* Lugege läbi pakendil olevad "Ettevaatusabinõud" ja "Hoiatused".

ETTEVAATUSABINÕUD:

NAGU KÕIGI KUULMISE KAITSEVAHENDITE PUHUL, VÕIB KÕRVATROPPIDE HOOLETU KASUTAMINE VÕI PAKENDIL OLEVATE JUHISTE TÄITMATA JÄTMINE PÕHJUSTADA MÜRA MÕJUST TINGITUD KESTVA KUULMISKAHJUSTUSE.

KUI TEKIB KAHTLUSI KUULMISKAITSEVAHENDI ÕIGE KASUTAMISE SUHTES, KÜSIGE NÕU TÖÖKAITSESPETSIALISTILT VÕI VÕTKE ÜHENDUST 3M-ga.

HOIATUSED:

1. PEAVÕRU ON VALMISTATUD ATSETAALIST. SEDA VÕIVAD KAHJUSTADA MÕNED KEMIKAALID. TÄPSEM TEAVE TOOTJALT.
2. SÄILITAGE TOODET ORIGINAALPAKENDIS NII ENNE KASUTAMIST KUI KASUTAMISE VAHEAEGADEL.
3. LIHTSUSTATUD MÜRATASEME VÄHENEMINE (SNR) NÄITAB KESTVA MÜRA VÄHENEMIST JA EI PRUUGI TÄPSELT NÄIDATA KAITSET IMPULSSMÜRA VASTU, NÄITEKS PÜSSILASUD.

MÜRASUMMUTUSNÄITAJAD: vt pakendilt

Maaletooja:

GF Anapol OÜ

Peterburi tee 1a, 11415 Tallinn

Tel. (0) 6380 464

Faks (0) 6380 465

E-post: info@anapol.ee

www.anapol.ee

Teave:

3M Eesti Filiaal

Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn

Tel. (0) 611 5900 Faks: (0) 611 5901

innovation.ee@mmm.com

www.3m.com